Betriebsanleitung

Hoval

Hoval BelariaSRM und Hoval Belaria Compact SRM



BelariaSRM (4) Inneneinheit BelariaSRM (6,8) Inneneinheit BelariaSRM (11-16) Inneneinheit

Belaria compact SRM (4/180) IE Belaria compact SRM (6,8/260) IE Belaria compact SRM (11-16/260) IE

Betriebsanleitung Hoval BelariaSRM und Hoval Belaria Compact SRM

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1 Informationen zu diesem Dokument	
------------------------------------	--

Über das System 2

21	Komponenten in einem tynischen Systemlavout
2.1	Komponenten in einem typischen Systemayout

3 **Betrieb**

	3.1	Übersi	cht: Betrieb	3
	3.2	Die Be	nutzerschnittstelle auf einen Blick	3
		3.2.1	Schaltflächen	3
		3.2.2	Statussymbole	4
	3.3	Regelu	Ing der Raumheizung/-kühlung	4
		3.3.1	Einstellung des Betriebsmodus	4
		3.3.2	Verwenden der Raumtemperatur-Startseite	4
		3.3.3	Verwenden der Vorlauftemperatur-Startseiten (Haupt + Zusatz)	5
	3.4	Brauch	wasserregelung	5
		3.4.1	Warmhaltebetrieb	5
		3.4.2	Programmbetrieb	5
		3.4.3	Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb	5
		3.4.4	Verwenden der Brauchwasserspeichertemperatur- Startseite	6
		3.4.5	Verwenden des Brauchwasserspeicher- Zusatzheizungsmodus	6
	3.5	Erweite	erte Nutzung	6
		3.5.1	Informationen zur Änderung der Zugriffserlaubnisstufe	6
	3.6	Progra	mme: Beispiel	6
	3.7	Menüs	truktur: Übersicht über die Benutzereinstellungen	8
	3.8	Monteu	ureinstellungen: Vom Monteur auszufüllende Tabellen	9
		3.8.1	Schnellstart-Assistent	9
		3.8.2	Regelung der Raumheizung/-kühlung	9
		3.8.3	Brauchwasserregelung [A.4]	9
		3.8.4	Kontakt/Helpdesk-Nr. [6.3.2]	9
4	Tipp	os zur	n Energiesparen	9
5	Insta	andha	altung und Wartung	10
	5.1	Übersi	cht: Instandhaltung und Wartung	10
	5.2	So erm	nitteln Sie die Kontakt/Helpdesk-Nr.	10
6	Fehl	erdia	gnose und -beseitigung	10
	6.1	Sympto	om: Ihnen ist in Ihrem Wohnzimmer zu kalt (warm)	10
	6.2	Sympto	om: Das Wasser am Wasserhahn ist zu kalt	10
	6.3	Sympto	om: Wärmepumpenausfall	11
7	Glos	ssar		11

Informationen zu diesem 1 Dokument

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Zu beachten:

- · Lesen Sie die Dokumentation aufmerksam durch, bevor Sie die Benutzerschnittstelle verwenden, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.
- Bitten Sie den Monteur, Sie über die Einstellungen zu informieren, die er für die Konfiguration Ihres Systems verwendet hat. Überprüfen Sie, ob er die Tabellen mit den Monteureinstellungen ausgefüllt hat. Falls nicht, bitten Sie ihn, diese Tabellen auszufüllen.
- Bewahren Sie die Dokumentation zu Referenzzwecken sorgfältig auf

Zielgruppe

2

2

3

3

Endbenutzer

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

Dokument	Enthält	Format
Allgemeine Sicherheitsv orkehrungen	Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Systems lesen müssen	Papier (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)
Betriebsanle itung	Kurzanleitung mit Hinweisen zur grundlegenden Nutzung	
Referenzha ndbuch für den Benutzer	Detaillierte schrittweise Anleitungen und Hintergrundinformationen für die grundlegende und erweiterte Nutzung	Digitale Dateien unter http://www.hoval.com.

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation können auf der regionalen Hoval-Webseite oder auf Anfrage bei Ihrem Monteur verfügbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Verfügbare Menüs

Abhängig von Ihrem Systemlayout und der vom Monteur vorgenommenen Konfiguration sind nicht alle in diesem Dokument beschriebenen Menüs in Ihrer Benutzerschnittstelle verfügbar.

Brotkrumen

7.4.1.1	Raumtemperatur 1
Komfort (Heizen) Eco (Heizen) Komfort (Kühlen) Eco (Kühlen)	20.0°C > 18.0°C > 22.0°C > 24.0°C >
OK Wählen	Scrollen

Brotkrumen, oder so genannte "Breadcrumbs", helfen Ihnen dabei, zu ermitteln, wo Sie sich gerade in der Menüstruktur der Bedieneinheit befinden. In diesem Dokument sind diese Breadcrumbs ebenfalls erwähnt.

Beispiel: Gehen Sie zu [7.4.1.1]: 🖼 > Benutzereinstellungen > Voreinstellwerte > Raumtemperatur > Komfort (Heizen)

2 Über das System

Abhängig vom Systemlayout kann das System:

- einen Raum erwärmen
- einen Raum abkühlen (wenn eine Wärmepumpe zum Heizen/ Kühlen installiert ist)
- Brauchwasser erzeugen (wenn ein Brauchwasserspeicher installiert ist)

2.1 Komponenten in einem typischen Systemlayout



- C Nutzfläche. Beispiel: Garage.
- a Wärmepumpe des Außengeräts
- **b** Wärmepumpe des Innengeräts
- c Brauchwasserspeicher (BW-Speicher)
 d Bedieneinheit am Innengerät
- e Bedieneinheit im Wohnzimmer, verwendet als Raumthermostat
- f Unterbodenheizung
- g Wärmepumpen-Konvektoren oder Ventilator-Konvektoren

INFORMATION

Innengerät und Brauchwasserspeicher (falls installiert) können abhängig vom Innengerätetyp getrennt oder integriert werden.

3 Betrieb

3.1 Übersicht: Betrieb

Sie können das System über die Bedieneinheit bedienen. In diesem Abschnitt ist die Verwendung der Bedieneinheit beschrieben:

Abschnitt	Beschreibung
Auf einen Blick	 Schaltflächen
	Statussymbole
Regelung der	So regeln Sie die Raumheizung/-kühlung:
Raumheizung/-kühlung	 Einstellung des Betriebsmodus
	 Regelung der Temperatur
Brauchwasserregelung	So regeln Sie das Brauchwasser:
	Warmhaltebetrieb
	Programmbetrieb
	Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb
Programme	So wählen Sie Programme aus bzw. programmieren sie
Menüstruktur	Übersicht über die Menüstruktur
Tabelle der Monteureinstellungen	Übersicht über die Monteureinstellungen

3.2 Die Benutzerschnittstelle auf einen Blick

3.2.1 Schaltflächen



- a 🖸 STARTSEITEN
 - Schaltet zwischen Startseiten um (wenn eine Startseite angezeigt wird).
 - Ruft die Standard-Startseite auf (wenn die Menüstruktur angezeigt wird).
- **b I** FEHLERINFORMATION

Wenn ein Fehler auftritt, wird ① auf der Startseite angezeigt. Drücken Sie 🛈, um weitere Informationen über den Fehler anzuzeigen.

c 🕑 EIN/AUS

Schaltet eine der Steuerungen (Raumtemperatur, Vorlauftemperatur, Brauchwasserspeichertemperatur) EIN bzw. AUS.

- d 🔚 MENÜSTRUKTUR/ZURÜCK
 - Öffnet die Menüstruktur (wenn eine Startseite angezeigt wird).
 - Wechselt zur nächst höheren Ebene (beim Navigieren durch die Menüstruktur).
 - Geht 1 Stufe zurück (beispielsweise bei der Programmierung eines Programms in der Menüstruktur).
- C C D DURCHSUCHEN/ÄNDERN VON EINSTELLUNGEN
- Steuert den Cursor im Display.
- Navigiert durch die Menüstruktur.
- Ändert Einstellungen.
- · Wählt einen Modus aus.
- f OK OK
 - Bestätigt eine Auswahl.
 - Ruft ein Untermenü in der Menüstruktur auf.
 - Wechselt zwischen der Anzeige der aktuellen Werte und der Soll-Werte oder zwischen der Anzeige der aktuellen Werte und der Versatzwerte (falls zutreffend) auf den Startseiten.
 - Geht bei der Programmierung eines Programms in der Menüstruktur zum nächsten Schritt.
 - Ermöglicht Ihnen, durch Drücken und gedrückt Halten für mehr als 5 Sekunden die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Kindersicherung auf einer Startseite.
 - Ermöglicht Ihnen, durch Drücken und gedrückt Halten für mehr als 5 Sekunden die Aktivierung bzw. Deaktivierung einer Funktionssperre im Hauptmenü der Menüstruktur.

INFORMATION

Wenn Sie Moder 🖼 drücken, während Sie Einstellungen ändern, werden die Änderungen NICHT übernommen.

3 Betrieb

3.2.2 Statussymbole

Symbol	Beschreibung	
*	Betriebsmodus = Heizen.	
*	Betriebsmodus = Kühlen.	
O	Gerät ist in Betrieb.	
Ø	Soll-Raumtemperatur = Voreinstellwert (Komfortbetrieb; tagsüber).	
(Soll-Raumtemperatur = Voreinstellwert (Eco; nachts).	
٩	 Auf der Raumtemperatur-Startseite: Soll- Raumtemperatur = gemäß dem ausgewählten Programm. 	
	Auf der Brauchwasserspeichertemperatur- Startseite: Brauchwasserspeichermodus = Programmbetrieb.	
Ð	Brauchwasserspeichermodus = Warmhaltebetrieb.	
	Brauchwasserspeichermodus = Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb.	
৵ঀ	Betrieb der Brauchwasserbereitung.	
ſ	Ist-Temperatur.	
÷	Soll-Temperatur.	
	Bei der nächsten Programm-Aktion wird die Soll- Temperatur steigen.	
-	Bei der nächsten Programm-Aktion wird sich die Soll- Temperatur NICHT ändern.	
Ł	Bei der nächsten Programm-Aktion wird die Soll- Temperatur fallen.	
Ů	Der Voreinstellwert (Komfortbetrieb oder Eco) oder der programmgesteuerte Wert wird temporär ignoriert.	
4	Der Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus ist aktiviert oder zum Aktivieren bereit.	
192	Der geräuscharme Betrieb ist aktiv.	
Ē	Der Ferienbetrieb ist aktiviert oder zum Aktivieren bereit.	
Ô	Die Kindersicherung und/oder Funktionssperre ist aktiv.	
۵	Es ist eine externe Wärmequelle aktiv. Beispiel: Gasbrenner.	
(××)	Der Desinfektionsmodus ist aktiv.	
i	Es ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie 🔘, um weitere Informationen über den Fehler anzuzeigen.	
\$ 0	Der wetterabhängige Modus ist aktiv.	
ß	Zugriffserlaubnisstufe = Monteur.	
٢	Der Abtauungs-/Ölrückführungsmodus ist aktiv.	
	Der Warmstartmodus ist aktiv.	
•	Der Notbetrieb ist aktiv.	

3.3 Regelung der Raumheizung/kühlung

3.3.1 Einstellung des Betriebsmodus

So legen Sie den Betriebsmodus fest

- 1 Gehen Sie zu [4]: 5 Betriebsart.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie dann OK:

Wenn Sie Folgendes auswählen	Dann ist der Betriebsmodus
Heizen	Immer Heizmodus.
Kühlen	Immer Kühlmodus.
Automatisch	Automatisch von der Software auf der Grundlage der Außentemperatur (und abhängig von den Monteureinstellungen auch von der Innentemperatur) geändert; berücksichtigt auch monatsabhängige Einschränkungen.
	Hinweis: Die automatische Umschaltung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

Für die Einschränkung des automatischen Umschalt-**Betriebsmodus**

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf "Erweiterter Endbenutzer" eingestellt.

Voraussetzung: Sie haben die Raumbetriebsart auf automatisch eingestellt.

- 1 Gehen Sie zu [7.5]: 🖼 > Benutzereinstellungen > Zulässige Betriebsart.
- 2 Wählen Sie einen Monat aus und drücken Sie dann OK.
- 3 Wählen Sie Nur Heizen, Nur Kühlen oder Heizen/Kühlen und drücken Sie dann OK.

3.3.2 Verwenden der Raumtemperatur-Startseite

Typische Raumtemperatur-Startseiten

Je nach Benutzerprofil zeigt Ihnen die Bedieneinheit entweder eine Startseite mit grundlegenden oder ausführlichen Daten an. Um das Benutzerprofil festzulegen, ziehen Sie den Abschnitt "Konfigurieren des Benutzerprofils und der Startseiten" im Benutzer-Referenzhandbuch zu Rate.

Benutzerprofil = Einfach	Benutzerprofil = Detailliert
Mo 15:20 Raum	20.0°C & Mo 15:20 Raum
20.0°C ₺ Ist-Temperatur	Ist-Temperatur ◀ ○ ② () Programm Di 17:30 ∮ ④

So lesen Sie die aktuelle und die Soll-Raumtemperatur aus

1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).

Ergebnis:	Sie	können	die	Ist-Temperatur	auslesen.
20.0°C	Ĵ,				
Ist-Temperatur					

2 Drücken Sie OK.

Ergebnis: Sie können die Soll-Temperatur auslesen. 22.0°C \$ Soll-Temperatur

So umgehen Sie temporär das Raumtemperatur-Programm

- 1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).
- 2 Verwenden Sie 🖸 oder 🔽 zum Anpassen der Temperatur.

So ändern Sie den Modus von Programm in Voreinstellwert Voraussetzung: Benutzerprofil = Detailliert.

- 1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).
- 2 Drücken Sie oder , um einen Voreinstellwerte zu wählen (○ oder).

Ergebnis: Der Modus kehrt je nach Umgehungsdauer wieder zu Programm zurück.

So stellen Sie die Dauer der Umgehung ein

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf "Erweiterter Endbenutzer" eingestellt.

- 2 Wählen Sie einen Wert aus und drücken Sie dann OK:
 - Permanent
 - Stunden (2, 4, 6, 8)

3.3.3 Verwenden der Vorlauftemperatur-Startseiten (Haupt + Zusatz)

INFORMATION

Mit Vorlauf wird das Wasser bezeichnet, das zu den Wärme-Emittenten strömt. Die Soll-Vorlauftemperatur wird vom Monteur abhängig vom Wärme-Emittertyp eingestellt. Beispiel: Eine Fußbodenheizung für niedrigere ist Vorlauftemperaturen ausgelegt als Radiatoren. Wärmepumpen-Konvektoren und/oder Ventilator-Konvektoren Sie müssen die Vorlauftemperatureinstellungen nur bei Auftreten von Problemen anpassen.

Weitere Informationen über die Vorlauftemperatur finden Sie im Benutzer-Referenzhandbuch.

3.4 Brauchwasserregelung

3.4.1 Warmhaltebetrieb

Im Warmhaltebetrieb () wird das Wasser im Brauchwasserspeicher kontinuierlich bis zu der auf der Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite angezeigten Temperatur aufgeheizt (Beispiel: 50°C).



F

INFORMATION

Es besteht die Gefahr von Leistungsengpässen bzw. der Beeinträchtigung des Komforts bei Raumheizung (kühlung) (bei häufiger Brauchwasserbereitung tritt eine längere Unterbrechung der Raumheizung/-kühlung auf) bei Auswahl von [6-0D]=0 ([A.4.1] Brauchwasser Sollwertmodus=Nur Warmhalten) bei einem Brauchwasserspeicher ohne interne Zusatzheizung.

Wenn der Brauchwasserspeichermodus auf "Warmhalten" eingestellt ist, ist die Gefahr von Leistungsengpässen bzw. der Beeinträchtigung des Komforts beträchtlich. Bei einem häufigen Warmhaltebetrieb wird die Raumheiz-/ Kühlfunktion regelmäßig unterbrochen.

3.4.2 Programmbetrieb

Im Programm-Modus (①) erzeugt der Brauchwasserspeicher Warmwasser gemäß eines Programms. Die beste Zeit für eine Warmwasserbereitung des Brauchwasserspeichers ist nachts, weil dann der Raumheizungsbedarf niedriger ist.

Beispiel:



3.4.3 Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb

Programm-Modus + Warmhaltebetrieb (@ @) ist die Im Brauchwasserregelung identisch mit dem Programm-Modus. Wenn Brauchwasserspeichertemperatur jedoch die unter einen Voreinstellwert fällt (=Warmhalte-Speichertemperatur 35°C), Hysteresewert: **Beisniel** dann heizt der Brauchwasserspeicher das Wasser, bis es den Sollwert erreicht (Beispiel: 45°C). Dies gewährleistet, dass jederzeit eine minimale Warmwassermenge verfügbar ist.



3.4.4 Verwenden der Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite

Typische Brauchwasserspeichertemperatur-Startseiten

Je nach Benutzerprofil zeigt Ihnen die Bedieneinheit entweder eine Startseite mit grundlegenden oder ausführlichen Daten an. Die Beispiele in den Abbildungen unten beziehen sich auf den Brauchwasserspeicher-Modus = Programm.



So lesen Sie die Soll-Warmhaltetemperatur aus und passen Sie an (im timergesteuerten Modus und Warmhaltebetrieb)

- Gehen Sie zu [7.4.3.3]: 🖼 > Benutzereinstellungen > 1 Voreinstellwerte > Speichertemperatur > Warmhalten.
 - Ergebnis: Sie können die Soll-Warmhaltetemperatur auslesen.
- 2 Drücken Sie 🖾 oder 🔽, um die Temperatur anzupassen.

So lesen Sie die aktive oder nächste programmierte Soll-Temperatur aus bzw. umgehen sie (im Programm-Modus oder im Programm-Modus + Warmhaltebetrieb)

Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf (1 Speicher).

Ergebnis: 60°C + wird angezeigt.

2 Drücken Sie 🖾 oder 🔽, um die Temperatur zu umgehen. Hinweis: Wenn die Soll-Temperatur witterungsgeführt ist, können Sie sie nicht auf der Startseite ändern.

3.4.5 Verwenden des Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus

So aktivieren Sie den Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus (Benutzerprofil = Basis)

- Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf (1 Speicher)
- Drücken Sie D länger als 5 Sekunden.

So aktivieren Sie den Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus (Benutzerprofil = Detailliert)

- 1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf (Speicher).
- Drücken Sie D, um 🕆 auszuwählen. 2

3.5 **Erweiterte Nutzung**

3.5.1 Informationen zur Änderung der Zugriffserlaubnisstufe

Die Menge der Informationen, die Sie in der Menüstruktur auslesen können, variiert abhängig von Ihrer Zugriffserlaubnisstufe:

- Endbenutzer (= Standard)
- · Erw. Endbenutz.: Sie können mehr Informationen auslesen.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Erweiterter Endbenutzer"

- Rufen Sie das Hauptmenü oder eines seiner Untermenüs auf:
- 2 Drücken Sie 🛈 länger als 4 Sekunden.

Ergebnis: Die Zugriffserlaubnisstufe wechselt zu Erw. Endbenutz.. Es werden zusätzliche Informationen angezeigt, und ein "+" wird zum Menütitel hinzugefügt. Die Zugriffserlaubnisstufe bleibt auf Erw. Endbenutz. gesetzt, bis eine andere Einstellung vorgenommen wird.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Endbenutzer"

1 Drücken Sie 🛈 länger als 4 Sekunden.

Ergebnis: Die Zugriffserlaubnisstufe wechselt zu Endbenutzer. Die Bedieneinheit kehrt zur Standard-Startseite zurück.

3.6 **Programme: Beispiel**

INFORMATION



Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer Regelungen sind identisch.

In diesem Beispiel

- Raumtemperatur-Programm im Heizmodus
- Montag = Dienstag = Mittwoch = Donnerstag = Freitag
- Samstag = Sonntag

So programmieren Sie das Programm

- Gehen Sie zu [7.3.1.1]: 🖼 > Benutzereinstellungen > 1 Programm einstellen > Raumtemperatur > Heizprogramm einstellen.
- 2 Wählen Sie Leer und drücken Sie dann
- 3 Programmieren Sie das Programm für Montag. Für weitere Einzelheiten siehe weiter unten.
- Kopieren Sie das Programm von Montag nach Dienstag, 4 Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Für weitere Einzelheiten siehe weiter unten.
- 5 Programmieren Sie das Programm für Samstag.
- Kopieren Sie es von Samstag nach Sonntag. 6
- Speichern Sie das Programm und geben Sie ihm einen Namen. 7 Für weitere Einzelheiten siehe weiter unten.

So programmieren Sie das Programm für Montag

- 1 Verwenden Sie 🖾 und 🔽, um Montag auszuwählen.
- 2 Drücken Sie D, um das Programm für Montag auszuwählen.
- 3 Programmieren Sie das Programm für Montag:
 - Verwenden Sie
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 und
 - Verwenden Sie und , um den Wert eines Eintrags zu ändern.

So kopieren Sie von einem Tag zum anderen

- 1 Wählen Sie den Tag aus, von dem aus Sie kopieren möchten, und drücken Sie dann **33**. Beispiel: Montag.
- 2 Wählen Sie Tag kopieren und drücken Sie dann OK.
- 3 Setzen Sie die Tage, zu denen Sie kopieren möchten, auf Ja und drücken Sie OS. Beispiel: Dienstag = Ja, Mittwoch = Ja, Donnerstag = Ja und Freitag = Ja.

So speichern Sie das Programm

- 1 Drücken Sie OX, wählen Sie Programm speichern und drücken Sie dann OX.
- 2 Wählen Sie Benutzerdef. 1, Benutzerdef. 2 oder Benutzerdef. 3 und drücken Sie dann OK.
- 3 Ändern Sie den Namen und drücken Sie dann O. (Gilt nur für Raumtemperatur-Programme.)
 Beispiel: MeinWochenprogramm

So wählen Sie, welches Programm Sie aktuell verwenden möchten

- 1 Gehen Sie zu [5]: 5 > Programme auswählen.
- 2 Wählen Sie, für welche Regelung Sie ein Programm verwenden möchten. **Beispiel:** [5.1] Raumtemperatur.
- 3 Wählen Sie, für welchen Betriebsmodus Sie ein Programm verwenden möchten. Beispiel: [5.1.1] Heizen.
- 4 Wählen Sie ein vordefiniertes oder benutzerdefiniertes Programm aus und drücken Sie dann **OS**.

3.7 Menüstruktur: Übersicht über die Benutzereinstellungen



INFORMATION

Abhängig von den gewählten Monteureinstellungen sind die Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

3.8 Monteureinstellungen: Vom Monteur auszufüllende Tabellen

3.8.1 Schnellstart-Assistent

	Einstellung	Standardwert	Eingabe
Ko Ro	onfiguration der Reserveheiz eserveheizung) [A.2.1.5]	ung (nur für einheit	liche
	ReservehTyp	1 (1P,(1/2))	
В	evorzugter Wärmepumpentar	if-Netzanschluss [A	.2.1.6]
	Wärmepumpentarif	0 (Nein)	
He	eiz-/Kühleinstellungen [A.2.1]	·	~
	Steuertyp	2 (RaumtempSt.)	
	Schnittstellenpos.	1 (Im Raum)	
	Anzahl VLT-Zonen	1 (1 Heizkreis)	
	Pumpenbetriebsart	1 (Abtastung)	
В	rauchwassereinstellungen [A	.2.2]	
	Brauchwasserbetrieb	Modellabhängig	
	Brauchwasserspeichertyp	Modellabhängig	
	BW-Pumpe	0 (Nein)	
Tł	nermostate [A.2.2]		
	Kontakttyp Haupt	2 (Thermo EIN/ AUS)	
	Zusatzkontkt	2 (Thermo EIN/ AUS)	
	Externer Fühler	0 (Nein)	
Di	gitale E/A-Platine [A.2.2.6]		
	Ext.ZH-FB	0 (Nein)	
	Solar-Kit	0 (Nein)	
	Alarmausgang	0 (Schliesser)	
	Bodenwannenh.	0 (Nein)	
Ζι	usatz-Platine [A.2.2.7]		
	Zusatz-Platine	0 (Nein)	
St	romverbrauchsmessung [A.2	2]	
	Ext. kWh-Messgerät 1	0 (Nein)	
	Ext. kWh-Messgerät 2	0 (Nein)	
K	apazitäten (Stromverbrauchsi	messung) [A.2.3]	
	Zusatzheizung	0 kW	
	ResH: Stufe 1	Modellabhängig	
	ResH: Stufe 2	Modellabhängig	
	Bodenwannenh.	0 W	

3.8.2 Regelung der Raumheizung/-kühlung

Einstellung	Standardwert	Eingabe			
Vorlauftemperatur: Haupt-Zone [A.3.1.1]					
VLT-Sollw.	1 (Witterungsgeführt)				
Vorlauftemperatur: Zusatz-Z	Vorlauftemperatur: Zusatz-Zone [A.3.1.2]				
VLT-Sollw.	1 (Witterungsgeführt)				
Vorlauftemperatur: Delta T Quelle [A.3.1.3]					
Heizen	5°C				
Kühlen	5°C				
Vorlauftemperatur: Modulation [A.3.1.1.5]					

Einstellung		Standardwert	Eingabe	
	Angepasste VLT	0 (Nein)		
Vorlauftemperatur: Typ Wärmeübertrager [A.3.1.1.7]				
	Typ Wärmeübertrager	1 (Langsam)		

3.8.3 Brauchwasserregelung [A.4]

Einstellung	Standardwert	Eingabe
Sollwertmodus	2 (Nur Prog.)	
Max. Sollwert	Modellabhängig	



INFORMATION

Es besteht die Gefahr von Leistungsengpässen bzw. der Beeinträchtigung des Komforts bei Raumheizung (kühlung) (bei häufiger Brauchwasserbereitung tritt eine längere Unterbrechung der Raumheizung/-kühlung auf) bei [6-0D]=0 Brauchwasser Auswahl von ([A.4.1] Sollwertmodus=Nur Warmhalten) bei einem Brauchwasserspeicher ohne interne Zusatzheizung.

INFORMATION

Bei aktiviertem Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus besteht ein beträchtliches Risiko auf Komfort- und Leistungsprobleme für die Raumheizung/-kühlung. Bei regelmäßiger Brauchwasserbereitung können wiederholte und längere Unterbrechung der Raumheizung/-kühlung auftreten.

3.8.4 Kontakt/Helpdesk-Nr. [6.3.2]

Einstellung	Standardwert	Eingabe
Kontakt/Helpdesk-Nr.		

4 **Tipps zum Energiesparen**

Tipps zur Raumtemperatur

- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Raumtemperatur NIEMALS zu hoch (im Heizmodus) oder zu niedrig (im Kühlmodus), sondern IMMER gemäß Ihren aktuellen Anforderungen eingestellt ist. Jedes eingesparte Grad kann bis zu 6% der Heiz-/Kühlkosten einsparen.
- Erhöhen Sie NICHT die Soll-Raumtemperatur, um die Raumheizung zu beschleunigen. Der Raum wird NICHT schneller warm
- · Wenn Ihr Systemlayout langsame Wärme-Emitter umfasst (Beispiel: Bodenheizung), vermeiden Sie hohe Schwankungen der Soll-Raumtemperatur und lassen Sie die Raumtemperatur NICHT zu weit fallen. Andernfalls ist mehr Zeit und Energie erforderlich, um den Raum wieder zu erwärmen.
- Verwenden Sie ein Wochenprogramm für Ihre normalen Heizoder Kühlanforderungen. Bei Bedarf können Sie das Programm ganz einfach umgehen:
 - · Für kürzere Zeiträume: Sie können die programmierte Raumtemperatur umgehen. Beispiel: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie feiern möchten oder das Haus für ein paar Stunden verlassen.
 - Bei längeren Zeiträumen: Sie können den Ferienbetrieb verwenden. Beispiel: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie während Ihrer Ferien zuhause bleiben oder wenn sie in den Ferien verreisen.

5 Instandhaltung und Wartung

Tipps zur Brauchwasserspeichertemperatur

- Verwenden Sie ein Wochenprogramm für Ihren normalen Brauchwasserbedarf (nur im Programm-Modus).
 - Erstellen Sie das Programm der SO dass Brauchwasserspeicher nachts auf einen Voreinstellwert (Speicher Komfort höher als die = Brauchwasserspeichertemperatur) erwärmt wird, da dann der Raumheizungsbedarf niedriger ist.
 - Wenn die Erwärmung des Brauchwasserspeichers einmal pro Nacht nicht ausreichend ist, programmieren Sie eine zusätzliche Erwärmung des Brauchwasserspeichers am Tag bis auf einen Voreinstellwert (Speicher Eco = niedrige Brauchwasserspeichertemperatur).
- Stellen Sie sicher, dass die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur NICHT zu hoch ist. Beispiel: Senken Sie nach der Installation die Brauchwasserspeichertemperatur täglich um 1°C und überprüfen Sie, ob weiterhin ausreichend Warmwasser verfügbar ist.
- Erstellen Sie das Programm so, dass die Brauchwasserpumpe nur zu den Tageszeiten eingeschaltet ist, an denen sofort Warmwasser bereitstehen muss. Beispiel: Dies ist etwa morgens und abends der Fall.

5 Instandhaltung und Wartung

5.1 Übersicht: Instandhaltung und Wartung

Der Monteur muss jährlich eine Wartung durchführen. Die Kontakt/ Helpdesk-Nr. kann an der Bedieneinheit angezeigt werden.

Als Endbenutzer müssen Sie:

- den Bereich um das Gerät herum sauber halten.
- die Bedieneinheit mit einem weichen, feuchten Tuch sauber halten. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel.
- Regelmäßig überprüfen, dass der vom Manometer angezeigte Wasserdruck über 1 Bar ist.

Kältemittel

Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden. Setzen Sie Gase NICHT in die Atmosphäre frei.

Kältemitteltyp: R410A

Erderwärmungspotenzial: 1975

Überprüfungen in Bezug auf Kältemittel-Leckagen müssen möglicherweise abhängig von der gültigen Gesetzgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Monteur.

5.2 So ermitteln Sie die Kontakt/ Helpdesk-Nr.

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf "Erweiterter Endbenutzer" eingestellt.

6 Fehlerdiagnose und beseitigung

6.1 Symptom: Ihnen ist in Ihrem Wohnzimmer zu kalt (warm)

Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Soll-Raumtemperatur ist zu niedrig (hoch).	Erhöhen (verringern) Sie die Soll- Raumtemperatur.
	Wenn das Problem täglich wiederkehrt, gehen Sie wie folgt vor:
	 Erhöhen (verringern) Sie den Raumtemperatur- Voreinstellwert.
	 Passen Sie das Raumtemperatur-Programm an.
Die Soll-Raumtemperatur kann nicht erreicht werden.	Erhöhen Sie die Soll- Vorlauftemperatur abhängig vom Wärme-Emittertyp.

6.2 Symptom: Das Wasser am Wasserhahn ist zu kalt

Mögliche Ursache	Abhilfe
Aufgrund eines ungewöhnlich hohen Verbrauchs steht kein Brauchwasser mehr bereit.	Wenn Sie sofort Brauchwasser benötigen, aktivieren Sie den Brauchwasserspeicher-
Die Soll- Brauchwasserspeichertemperatu r ist zu niedrig.	Zusatzneizungsmodus. Dies verbraucht jedoch zusätzliche Energie.
	Wenn Sie warten können, umgehen Sie die aktive oder nächste programmierte Soll- Temperatur, so dass ausnahmsweise mehr Warmwasser erzeugt wird.
	Wenn das Problem täglich wiederkehrt, gehen Sie wie folgt vor:
	 Erhöhen Sie die den Brauchwasserspeichertemper atur-Voreinstellwert.
	Passen Sie das Brauchwasserspeichertemper atur-Programm an. Beispiel: Programmieren Sie eine zusätzliche Erwärmung des Brauchwasserspeichers tagsüber auf einen Voreinstellwert (Speicher Eco = niedrigere Speichertemperatur)

6.3 Symptom: Wärmepumpenausfall

Wenn die Wärmepumpe ausfällt, kann die Reserveheizung als Notfallheizung genutzt und entweder automatisch oder nicht automatisch den gesamten Heizbedarf übernehmen. Wenn die Notfallautomatik aktiviert ist und die Wärmepumpe ausfällt, übernimmt die Reserveheizung automatisch den gesamten Heizbedarf. Fällt die Wärmepumpe bei nicht aktivierter Notfallautomatik aus, dann werden der Brauchwasser- und Raumheizungsbetrieb gestoppt und müssen von Hand neu gestartet werden. Sie werden an der Bedieneinheit zur Bestätigung aufgefordert, ob die Reserveheizung den gesamten Heizbedarf übernehmen soll oder nicht. Bei einem Ausfall der Wärmepumpe erscheint auf der Bedieneinheit das Symbol ①.

Mögliche Ursache	Abhilfe
Wärmepumpe ist beschädigt.	 Drücken Sie (10), um sich eine Problembeschreibung anzeigen zu lassen.
	 Drücken Sie 🛈 erneut.
	 Wählen Sie OK, um eine Übernahme der Heizleistung durch die Reserveheizung zu bestätigen.
	 Informieren Sie f ür eine Reparatur der W ärmepumpe Ihren örtlichen H ändler.

INFORMATION

Bei einer Übernahme der Heizleistung durch die Reserveheizung steigt der Stromverbrauch beträchtlich an.

7 Glossar

BW = Brauchwasser

Warmwasser, das in irgendeinem Gebäudetyp für häusliche Zwecke verwendet wird.

VLT = Vorlauftemperatur

Wassertemperatur am Auslass der Wärmepumpe.



4P384969-1 000000

Schweiz

Hoval AG

General Wille-Strasse 201 CH-8706 Feldmeilen Telefon 044 925 61 11 Telefax 044 923 11 39 24 h Service: Telefon 0848 848 464 www.hoval.ch info@hoval.ch

Base

Schneckelerstrasse 9, 4414 Füllinsdorf Tel. 0848 640 640, Fax 0848 640 641 kc.basel@hoval.ch

Zürich / Electro-Oil

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 930, Fax 0848 811 931 kc.zuerich@hoval.ch

Ostschweiz

Säntisstrasse 2a, 9500 Wil Tel. 0848 811 920, Fax 0848 811 921 kc.ostschweiz@hoval.ch

Suisse Romande

Case postale, 1023 Crissier 1 Tel. 0848 848 363, Fax 0848 848 767 crissier@hoval.ch

Klimatechnik

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 950, Fax 0848 811 951 klimatechnik@hoval.ch

Bern

Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp Tel. 031 818 70 00, Fax 031 818 70 01 kc.bern@hoval.ch

Zentralschweiz

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 940, Fax 0848 811 941 kc.zent.schweiz@hoval.ch

Vaduz

Austrasse 70, FL-9490 Vaduz Tel. +423 399 28 00, Fax +423 399 28 01 kc.vaduz@hoval.ch

Ticino

Via Cantonale 34A, 6928 Manno Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61 manno@hoval.ch

Österreich

Hoval Gesellschaft mbH Hovalstrasse 11 AT-4614 Marchtrenk Telefon 050 365 - 0 Telefax 050 365 - 5005 www.hoval.at info@hoval.at

Marchtrenk

Hovalstrasse 11, 4614 Marchtrenk Tel. 050 365 - 5550, Fax 050 365 - 5506 kd.marchtrenk@hoval.at

Wien

Percostrasse 26 , 1220 Wien Tel. 050 365 - 5450, Fax 050 365 - 5406 kd.wien@hoval.at

Rum

Bundesstrasse 23, 6063 Rum Tel. 050 365 - 5750, Fax 050 365 - 5706 kd.rum@hoval.at

Klimatechnik

Hovalstrasse 11, 4614 Marchtrenk Tel. 050 365 - 5550, Fax 050 365 - 5506 klimatechnik@hoval.at

Hohenems

Franz-Michael-Felder-Strasse 6, 6845 Hohenems Tel. 050 365 - 5850, Fax 050 365 - 5806 kd.hohenems@hoval.at

Graz

Messendorfer Strasse 6, 8041 Graz Tel. 050 365 - 5650, Fax 050 365 - 5606 kd.graz@hoval.at

Fernwärme

Holzinnovationszentrum 1a, 8740 Zeltweg Tel. 050 365-5300, Fax 050 365-5305 fernwaerme@hoval.at

Deutschland

Hoval GmbH

Humboldtstrasse 30 DE-85609 Aschheim-Dornach Telefon 089 92 20 97-0 Telefax 089 92 20 97-77 www.hoval.de info.de@hoval.com

Italien

Hoval s.r.l.

Via XXV Aprile 1945, 13/15 IT-24050 Zanica (BG) Telefon +39 35 666 1111 Telefax +39 35 526 959 www.hoval.it info@hoval.it Filiale di Bolzano L. Adige sinistro, 12 C. Firmiano IT-39100 Bolzano Telefon +39 471 63 11 94 Telefax +39 471 63 13 42 info.bz@hoval.it