Kurzbedienungsanleitung TopTronic® E BedienModul comfort für Wohnraumtlüftung





ů

Bedienelemente/Schaltflächen werden bei schwarzem Hintergrund weiss, bei weissem Hintergrund schwarz dargestellt. Anzeigeelemente hingegen sind bunt gekennzeichnet.

Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion	Pos.	Syml	ool		Bezeichnung/Funktion
1	Lüftung 🗸	Lüftung	8		0		Informationsbereich
2	<b>★</b> 55 <sup>°</sup>	Gewünschte Luftmenge Kann übersteuert werden	9	Do,	07:15 19.01.20	017	Informationen Allgemein Anzeigen von verschiedenen Informati- onen möglich
3	<b>6</b> 50%	Max. Luftfeuchtigkeit	10		¤		Hauptmenü Menü-Übersicht und Bearbeitung aller Funktionen (Seite 4)
4	🔆 Konstant	Aktives Basisprogramm	11	AirC	۵. ۰۵		Luftqualität (optional) Sind Luftqualitäts-Sensor/en installiert,
5	£	Anwesend/Party Das Programm "Party" wird aktiviert. Erhöht die Luftmenge über eine gewünschte Zeitsnanne					wird die Luttqualität innen oder innen und aussen angezeigt. Die Luftqua- lität kann Einfluss auf die Luftmenge nehmen.
	G	Wochenprogramm	12		•		LED-Betriebsstatus Grün: Betrieb Orange: Filterwechsel Ret: Störung, siehe Ros, 6
	Ŀ	Reduziert die Luftmenge über eine gewünschte Zeitspanne.	13	۸0	•	*	Übersteuerung Luftmenge Die eingestellte Luftmenge wird durch die herrschenden Umgebungsbe- dingungen übersteuert. Die Anzeige der Luftmenge bleibt jedoch auf dem
6	A	Störmeldungsanzeige Anwahl und Anzeige von Störmeldun- gen. Nur im Störfall sichtbar.		CV	*		
7	-ờ-	Wetter Anzeigeelement wird immer angezeigt, verändert sich nur bei Online-Anbindung!					eingestellten Wert.

Luftmenge einstellen (und max. Luftfeuchtigkeit) J

### Auf Bildschirm tippen.



### Mittels (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) Luftmenge und max. Luftfeuchtigkeit anpassen und mit OK bestätigen.



### Basisprogramme (Urlaub bis, Standby, Woche 1 usw.)

orlaub bis, Stanuby, woone Tusw.)



් ් <sup>I</sup>ල



### Gewünschtes Basisprogramm anwählen.



### Neues Basisprogramm aktiv.



neues aktives Basisprogramm

### Luftmenge steigt/sinkt.



Luftmenge und Grenzwert für max. Luftfeuchtigkeit steigt/sinkt auf gewünschten Wert.

## Abwesend/ Party

(Für ein paar Stunden)

### Abwesenheit anwählen



### Anwesenheit Party anwählen



Gewünschte Dauer und Luftmenge anpassen (+/--) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) mit OK bestätigen.



### Möglicher Anlass und Funktion

# £

Sie haben abends Gäste.

 Betrieb mit der eingegebenen Luftmenge bis zum Ende der gewünschten Zeitspanne (Dauer)

# Ŀ

Sie fahren am Nachmittag weg und kommen erst spätabends zurück.

 Reduzierte Lüftung bis zum Ende der eingegebenen Zeitspanne (Dauer)



### Hinweis

Basisprogramm "Konstant":

Dieses ab Werk eingestellte Lüftungsprogramm reguliert den Betrieb automatisch auf die eingestellte Luftleistung. Steigt die Luftfeuchte über den eingestellten Wert, so wird die Luftmenge erhöht. Eingebaute Luftqualitäts-Sensoren übersteuern ebenfalls die gewünschte Luftmenge. (Die Anzeige der Luftmenge bleibt jedoch auf dem eingestellten Wert)

Die individuellen Tagesprogramme / Schaltzyklen stellen Sie auf die selbe Art und Weise ein, wie die Heizzeiten, welche in den Anleitungen TopTronic<sup>®</sup> E Bedienmodul comfort und comfort plus beschrieben sind.



