



- 1 Elektroanschluss
Platzbedarf für das Auswechseln der Feinsicherung notwendig
- 2 Filterdeckel für Zuluft-/Abluftfilter
- 3 Revisionsdeckel
- 4 Wartungsdeckel für Vorfilter

Die Wartung und Revision ist vorne und hinten möglich
- flexible Montage

* Platzbedarf für Filterwechsel und Servicearbeiten